

Bourgeoisie de Miège

UTILISATION DE LA CUISINIÈRE ET DU FRIGO



Local « cuisine » :

Four électrique :

1. Tourner un ou les deux boutons se trouvant en bas à droite sur la température désirée
2. Après utilisation : ne pas oublier d'éteindre les deux boutons

UTILISATION DE LA CUISINIÈRE À GAZ :

Veillez IMPÉRATIVEMENT suivre la chronologie ci-dessous :

1. Allumer la ventilation
2. Allumer les veilleuses (1^{er} cran et tenir appuyé les boutons)
3. Utilisation normale
4.  Éteindre les veilleuses 
5. Éteindre la ventilation

FRIGO

- L'interrupteur se trouve dans le casier supérieur gauche du frigo
- Déplacer l'interrupteur rouge pour allumer le frigo
- Déplacer l'interrupteur rouge dans l'autre direction pour éteindre le frigo